

Body 333 3:1 HS

Je základový plnič na bázi akrylátových pryskyřic s tužícím poměrem 3:1. Je vhodný na neobroušené tovární náhradní díly (OEM / E-COAT), ocel, TPA, laminát, polyesterové tmely, nové a staré plastové nárazníky, na povrchy opatřené základovými barvami Body např.(960, 961). Díky jeho vysoké plnicí schopnosti ho lze nanášet v normálních, středních ale i silných vrstvách. Rychlé schnutí a výborné vyrovnávací vlastnosti základních vrstev zaručují jeho efektivní aplikaci s možností rychlého broušení.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Dvousložkový akrylátový plnič
Způsob aplikace	: Stříkací pistolí (konvenční, HVLP)
Ředění	: 10-15% ředidlem 740 (741), aplikace na plasty 50-60% ředidlem 740 (741)
Tužidlo	: V poměru 3:1 (objemově) s tužidlem 725
Doba schnutí	: 1 -1,5h/23°C, 20-30 min/60°C
Odstíny	: Bílý, černý, šedý
Skladovatelnost	: Skladujte mezi 5°C až 25°C

PŘÍPRAVA POVRCHU- APLIKACE

1) Základní aplikace

Povrchy na které budete nanášet plnič 333 musí být suché zbaveny prachu a mastnoty. Nejlepších výsledků pro odmaštění dosáhnete Antisilem (770, 771). Následně připravíte směs v poměru 3:1 (3 díly plniče a 1 díl tužidla 725). Do směsi přidáte ředidlo 740(normal) 10-15% promícháte a naneseťte jednu rovnoměrnou vrstvu. Po cca 15min./23°C odtěkání naneste druhou vrstvu plniče. Po 1-1,5h/23°C nebo 20-30 min/60°C přisoušení můžete brousit pod vodou papírem P600-1000, nebo za sucha P400-500. Poté opět odstraňte prach, mastnotu a tím máte povrch připraven k nanášení dalších barev.

Pro aplikaci používejte buď konvenční stříkací pistole o velikosti trysky 1,5-1,8mm při tlaku 3-4bary nebo pistole systému HVLP o velikosti trysky 1,5-1,7mm při tlaku 1,3-2bary.

2) Aplikace na plastové nárazníky (PE-PP-ABS-TSOP apod.)

Nárazníky na které budete nanášet plnič 333 musíte nejprve za sucha přebrousit papírem P180-P220. Povrch musí být suchý zbaven prachu a mastnoty (Antisil 770, 771). Následně připravíte směs v poměru 3:1 (3 díly plniče a 1 díl tužidla 725). Do směsi přidáte ředidlo 740(normal) 50-60% promícháte a naneseťte jednu až dvě slabé vrstvy. Po zaschnutí můžete přebrousit za sucha P400-P500 nebo za mokra P600-P1000. Poté opět odstraňte prach, mastnotu a tím máte povrch připraven k nanášení dalších barev.

Pro aplikaci používejte buď konvenční stříkací pistole o velikosti trysky 1,5-1,8mm při tlaku 3-4bary nebo pistole systému HVLP o velikosti trysky 1,8mm při tlaku 2bary.

Nenanášeťte při teplotách nižších než 15°C. Používejte pouze doporučená tužidla a ředidla!!

